

Схемы и детали сборки станка фрезерного по металлу модели «КОРВЕТ 611»

Схемы сборки станка «КОРВЕТ 611» (Рис. 1.1 – 1.4)




Рис. 1.1




Рис. 1.2




Рис. 1.3




Рис. 1.4

Детали сборки станка «КОРВЕТ 611» (Рис. 1.1 – 1.4)

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	№*	Код	Наименование детали
1001	207672	Основание	1062	207733	Вал
1002	207673	Кожух	1063	207734	Шпонка
1003	207674	Кожух	1064	207735	Турбина
1004	207675	Винт	1065	207736	Винт установочный
1005	207676	Стойка (колонна)	1066	207737	Винт
1006	207677	Винт	1067	207738	Колесо зубчатое коническое
1007	207678	Кожух	1068	207739	Индикатор
1008	207679	Кожух	1069	207740	Панель соединительная
1009	207680	Крышка задняя	1070	207741	Винт
1010	207681	Болт	1071	207742	Болт с Т-образной головкой
1011	207682	Кожух	1072	207743	Шкала
1012	207683	Прокладка	1073	207744	Болт
1013	207684	Индикатор	1074	207745	Шайба
1014	207685	Индикатор	1075	207746	Гайка
1015	207686	Индикатор	1076	207747	Шайба
1016	207687	Заклепка	1077	207748	Гайка
1017	207688	Болт	1078	207749	Шпонка
1018	207689	Винт	1079	207750	Шпindelь
1019	207690	Индикатор	2080	207751	Шпонка плоская
1020	207691	Щуп масляный	1081	207752	Винт
1021	207692	Пробка масленки	1082	207753	Крышка торцовая
2022	207693	Пробка масленки	1083	207754	Прокладка
1023	207694	Кожух	1084	207755	Подшипник
1024	207695	Прокладка	1085	207756	Шестерня
1025	207696	Кожух	1086	207757	Шестерня
1026	207697	Винт	1087	207758	Подшипник
1027	207698	Упор	1088	207759	Крышка торцовая
1028	207699	Болт	1089	207760	Втулка
1029	207700	Шайба	1090	207761	Гайка
1030	207701	Ремень	1091	207762	Крышка
1031	207702	Шкив ремня	1092	207763	Винт
1032	207703	Винт	1093	207764	Тяга
1033	207704	Электродвигатель	1094	207765	Винт
1034	207705	Болт	1095	207766	Заглушка
1035	207706	Шайба	1096	207767	Подшипник
1036	207707	Плита опорная	1097	207768	Вал
1037	207708	Гайка	1098	207769	Шпонка
1038	207709	Гайка	1099	207770	Кольцо упругое
1039	207710	Винт регулировочный	1100	207771	Шестерня
1040	207711	Вал	1101	207772	Кольцо
1041	207712	Шплинт	1102	207773	Шестерня
1042	207713	Болт	1103	207774	Шестерня
1043	207714	Шайба	1104	207775	Шестерня
1044	207715	Плита двигателя опорная	1105	207776	Заглушка
1045	207716	Вал	1106	207777	Вал шлицевой
1046	207717	Винт	1107	207778	Шестерня
1047	207718	Кожух	1108	207779	Шестерня
1048	207719	Кожух	1109	207780	Заглушка
1049	207720	Поршень	1110	207781	Вал шлицевой
1050	207721	Клин	1111	207782	Плоская шпонка
2051	207722	Винт регулировочный	1112	207783	Кольцо упругое
1052	207723	Блок	1113	207784	Шестерня
1053	207724	Тяга	1114	207785	Уплотнитель кольцевой
1054	207725	Втулка опорная	1115	207786	Уплотнитель кольцевой
1055	207726	Вал редуктора	1116	207787	Прокладка
1056	207727	Шкала угловая	1117	207788	Фланец
1057	207728	Индикатор	1118	207789	Винт
1058	207729	Колесный узел	1119	207790	Подшипник
1059	207730	Болт	1120	207791	Кожух
1060	207731	Стол поворотный	1121	207792	Втулка
1061	207732	Масленка	1122	207793	Шкив ремня

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	№*	Код	Наименование детали
1123	207794	Индикатор	1130	207801	Уплотнитель кольцевой
1124	207795	Винт	1131	207802	Вал
1125	207796	Пружина прижимная	1132	207803	Штифт конический
1126	207797	Шарик стальной	1133	207804	Противовес (траверса)
1127	207798	Гнездо ручки	1134	207805	Крепление вала
1128	207799	Штифт конический	1135	207806	Вилка подъемная
1129	207800	Втулка			

Схемы сборки станка «КОРВЕТ 611» (Рис. 2.1 – 1.4)




Рис. 2.1




Рис. 2.2




Рис. 2.3




Рис. 2.4

Детали сборки станка «КОРВЕТ 611» (Рис. 2.1 – 2.4)

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	№*	Код	Наименование детали
2001	207807	Кнопка шариковая	2058	207864	Подшипник
2002	207808	Втулка ручки	2059	207865	Зажим
2003	207809	Рычаг ручки	2060	207866	Гайка
2004	207810	Пружина прижимная	2061	207867	Лимб кольцевой
2005	207811	Винт установочный со шлицем	2062	207868	Винт установочный со шлицем
2006	207812	Накладка	2063	207869	Пластина индикаторная
2007	207813	Вал	2064	207870	Болт
2008	207814	Винт	2065	207871	Шайба
2009	207815	Пружина прижимная	2066	207872	Шайба
2010	207816	Шарик стальной	2067	207873	Шестерня коническая
2011	207817	Штифт конический	2068	207874	Корпус подшипника
2012	207818	Гнездо ручки	2069	207875	Распорка
2013	207819	Болт	2070	207876	Подшипник
2014	207820	Втулка	2071	207877	Кожух пружинный
2015	207821	Болт	2072	207878	Винт
2016	207822	Штифт конический	2073	207879	Шпонка
2017	207823	Колпак кожуха	2074	207880	Подъемный винт
2018	207824	Шайба	2075	207881	Болт
2019	207825	Штифт цилиндрический	2076	207882	Масленка
2020	207826	Пластина соединительная	2077	207883	Гайка
2021	207827	Блок подвижный	2078	207884	Стойка
2022	207828	Штифт цилиндрический	2079	207885	Болт
2023	207829	Болт	2080	207886	Шайба
2024	207830	Блок	2081	207887	Шайба
2025	207831	Накладка	2082	207888	Маховик
2026	207832	Заклепка	2083	207889	Втулка
2027	207833	Пластина	2084	207890	Пружина
2028	207834	Пластина	2085	207891	Муфта
2029	207835	Пластина	2086	207892	Диск
2030	207836	Гайка	2087	207893	Винт барашковый
2031	207837	Винт установочный со шлицем	2088	207894	Корпус
2032	207838	Винт	2089	207895	Подшипник
2033	207839	Пластина прижимная	2090	207896	Втулка
2034	207840	Пластина	2091	207897	Шестерня
2035	207841	Пластина	2092	207898	Втулка распорная
2036	207842	Пластина	2093	207899	Винт
2037	207843	Пластина прижимная	2094	207900	Шпонка плоская
2038	207844	Клин прижимной	2095	207901	Шпонка плоская
2039	207845	Винт установочный со шлицем	2096	207902	Корпус подшипника
2040	207846	Масленка	2097	207903	Подшипник
2041	207847	Штифт цилиндрический	2098	207904	Шестерня
2042	207848	Втулка зажимная	2099	207905	Крепление вала
2043	207849	Винт	2100	207906	Подшипник
2044	207850	Втулка	2101	207907	Вал
2045	207851	Клин прижимной	2102	207908	Винт установочный со шлицем
2046	207852	Масленка	2103	207909	Вал
2047	207853	Ручка	2104	207910	Ограничитель
2048	207854	Зажим ручки	2105	207911	Шплинт
2049	207855	Крышка кожуха	2106	207912	Втулка
2050	207856	Основание	2107	207913	Пружина
2051	207857	Вал	2108	207914	Крышка корпуса подшипника
2052	207858	Шпонка плоская	2109	207915	Подшипник
2053	207859	Винт установочный	2110	207916	Вал
2054	207860	Шестерня коническая	2111	207917	Шестерня
2055	207861	Подшипник	2112	207918	Винт установочный со шлицем
2056	207862	Болт	2113	207919	Распорка
2057	207863	Корпус подшипника			

Схемы сборки станка «КОРВЕТ 611» (Рис. 2.5 – 2.6)




Рис. 2.5




Рис. 2.6

Детали сборки станка «КОРВЕТ 611» (Рис. 2.5 – 2.6)

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	№*	Код	Наименование детали
2001	207920	Электродвигатель	2031	207950	Заклепка
2002	207921	Болт	2032	207951	Втулка распорная
2003	207922	Прокладка	2033	207952	Кольцо распорное
2004	207923	Болт	2034	207953	Болт
2005	207924	Шайба	2035	207954	Крышка подшипника
2006	207925	Прокладка	2036	207955	Шпонка
2007	207926	Блок	2037	207956	Подъемный вал
2008	207927	Винт	2038	207957	Кожух
2009	207928	Кожух	2039	207958	Подшипник
2010	207929	Штифт	2040	207959	Вал шестеренчатый
2011	207930	Винт с теплоотводом	2041	207960	Шпонка
2012	207931	Крышка кожуха	2042	207961	Шестерня
2013	207932	Прокладка	2043	207962	Втулка
2014	207933	Гнездо ручки	2044	207963	Крышка
2015	207934	Втулка ручки	2045	207964	Кольцо крепежное вала
2016	207935	Ручка	2046	207965	Подшипник
2017	207936	Винт установочный	2047	207966	Вал шестеренчатый
2018	207937	Втулка адаптера	2048	207967	Втулка
2019	207938	Вал	2049	207968	Подшипник
2020	207939	Пружина	2050	207969	Шайба
2021	207940	Подшипник	2051	207970	Шестерня
2022	207941	Втулка	2052	207971	Вал
2023	207942	Кольцо распорное	2053	207972	Шпонка
2024	207943	Подшипник	2054	207973	Шпонка
2025	207944	Кольцо распорное	2055	207974	Подшипник
2026	207945	Муфта	2056	207975	Крышка торцевая
2027	207946	Пружина	2057	207976	Болт
2028	207947	Шарик стальной	2058	207977	Шайба
2029	207948	Диск	2059	207978	Шестерня коническая
2030	207949	Накладка			

Схемы сборки станка «КОРВЕТ 611» (Рис. 3.1 – 3.5)




Рис. 3.1




Рис. 3.2




Рис. 3.4




Рис. 3.5

Детали сборки станка «КОРВЕТ 611» (Рис. 3.1 – 3.5)

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	№*	Код	Наименование детали
3001	207979	Суппорт	3065	208043	Штифт конический
3002	207980	Клин	3066	208044	Винт установочный со шлицем
3003	207981	Винт регулировочный	3067	208045	Кольцо крепежное вала
3004	207982	Кожух	3068	208046	Шестерня
3005	207983	Болт	3069	208047	Вал
3006	207984	Деталь зажима	3070	208048	Штифт конический
3007	207985	Рычаг зажима регулируемый	3071	208049	Зажим
3008	207986	Винт регулируемый	3072	208050	Рычаг
3009	207987	Планка	3073	208051	Регулятор рычага
3010	207988	Планка	3074	208052	Шкив без привода
3011	207989	Планка	3075	208053	Штифт цилиндрический
3012	207990	Винт	3076	208054	Плита
3013	207991	Клин	3077	208055	Вал шестеренчатый
3014	207992	Упор	3078	208056	Винт установочный со шлицем
3015	207993	Болт	3079	208057	Пружина цилиндрическая
3016	207994	Насос смазочный ручной	3080	208058	Штифт позиционирующий
3017	207995	Болт	3081	208059	Пластина
3018	207996	Уголок	3082	208060	Болт
3019	207997	Трубка масляная	3083	208061	Шайба
3020	207998	Зажим	3084	208062	Накладка
3021	207999	Винт	3085	208063	Ручка фрезера
3022	208000	Штифт конический	3086	208064	Муфта
3023	208001	Стол	3087	208065	Пружина цилиндрическая
3024	208002	Т-болт	3088	208066	Муфта
3025	208003	Блок	3089	208067	Диск
3026	208004	Гайка колпачковая	3090	208068	Винт барашковый
3027	208005	Кольцо крепежное вала	3091	208069	Подшипник
3028	208006	Подшипник	3092	208070	Штифт конический
3029	208007	Втулка	3093	208071	Шильдик
3030	208008	Штифт конический	3094	208072	Заклепка
3031	208009	Лента стальная	3095	208073	Скоба стола правая
3032	208010	Шестерня	3096	208074	Винт стола
3033	208011	Винт установочный со шлицем	3097	208075	Шпонка параллельная
3034	208012	Шестерня	3098	208076	Шестерня
3035	208013	Шестерня коническая	3099	208077	Крышка редуктора
3036	208014	Накладка	3100	208078	Втулка
3037	208015	Болт	3101	208079	Шпонка подвижная
3038	208016	Вал	3102	208080	Муфта подвижная
3039	208017	Шпонка	3103	208081	Шестерня
3040	208018	Шпонка	3104	208082	Гайка ходового винта
3041	208019	Шестерня	3105	208083	Гайка ходового винта
3042	208020	Шестерня	3106	208084	Шпонка параллельная
3043	208021	Винт установочный со шлицем	3107	208085	Крышка гайки
3044	208022	Втулка	3108	208086	Подшипник
3045	208023	Шестерня коническая	3109	208087	Накладка
3046	208024	Кольцо крепежное вала	3110	208088	Накладка
3047	208025	Подшипник	3111	208089	Втулка
3048	208026	Втулка	3112	208090	Скоба стола левая
3049	208027	Шестерня коническая	3113	208091	Крышка подшипника
3050	208028	Гайка поперечной подачи	3114	208092	Распределительное устройство
3051	208029	Гайка поперечной подачи	3115	208093	Втулка
3052	208030	Штифт конический	3116	208094	Блок подвижный
3053	208031	Болт	3117	208095	Гайка
3054	208032	Штифт конический	3118	208096	Трубка медная
3055	208033	Гайка	3119	208097	Трубка медная
3056	208034	Установочный винт со шлицем	3120	208098	Трубка медная
3057	208035	Вилка перемещения	3121	208099	Трубка медная
3058	208036	Вал	3122	208100	Трубка медная
3059	208037	Блок подвижный	3123	208101	Трубка медная
3060	208038	Штифт перемещения	3124	208102	Трубка медная
3061	208039	Шплинт	3125	208103	Трубка медная
3062	208040	Шайба	3126	208104	Трубка медная
3063	208041	Вал	3127	208105	Трубка медная
3064	208042	Втулка стойки	3128	208106	Трубка медная

Схемы сборки станка «КОРВЕТ 611» (Рис. 4.1 – 4.4)




Рис. 4.1




Рис. 4.3




Рис. 4.4

Детали сборки станка «КОРВЕТ 611» (Рис. 4.1 – 4.4)

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	№*	Код	Наименование детали
401	208107	Блок подачи	440	208146	Подшипник
402	208108	Болт	441	208147	Втулка подшипника
403	208109	Накладка	442	208148	Накладка
404	208110	Крышка	443	208149	Шестерня коническая
405	208111	Болт	444	208150	Пластина прижимная
406	208112	Накладка	445	208151	Шайба
407	208113	Крышка	446	208152	Болт
408	208114	Накладка медная	447	208153	Вал
409	208115	Пробка масляная	448	208154	Шестерня
410	208116	Подшипника втулка	449	208155	Шестерня
411	208117	Болт	450	208156	Шестерня
412	208118	Электродвигатель	451	208157	Шестерня
413	208119	Шайба	452	208158	Накладка
414	208120	Болт	453	208159	Крышка
415	208121	Шильдик	454	208160	Вал
416	208122	Шкала уровня масла	455	208161	Гайка круглая с пазами
417	208123	Винт	456	208162	Шайба
418	208124	Втулка	457	208163	Накладка
419	208125	Винт установочный со шлицем	458	208164	Колесо червячное
420	208126	Кольцо крепежное вала	459	208165	Винт установочный со шлицем
421	208127	Регулятор рычага	460	208166	Пружина цилиндрическая
422	208128	Шарик стальной	461	208167	Шарик стальной
423	208129	Пружина цилиндрическая	462	208168	Втулка
424	208130	Винт установочный со шлицем	463	208169	Муфта
425	208131	Штифт эластичный цилиндрический	464	208170	Шестерня
426	208132	Рычаг	465	208171	Вал червячный
427	208133	Зажим	466	208172	Втулка подшипника
428	208134	Пластина информационная	467	208173	Уплотнитель
429	208135	Заклепка	468	208174	Кольцо крепежное
430	208136	Винт установочный со шлицем	469	208175	Подшипник
431	208137	Штифт конический	470	208176	Шестерня
432	208138	Накладка	471	208177	Втулка подшипника
433	208139	Вал	472	208178	Кольцо
434	208140	Шпонка параллельная	473	208179	Вал
435	208141	Подшипник	474	208180	Штифт конический
436	208142	Кольцо крепежное вала	475	208181	Пластина
437	208143	Шестерня	476	208182	Вилка смещения
438	208144	Кольцо	477	208183	Кольцо крепежное вала
439	208145	Втулка	478	208184	Вал

Схемы сборки станка «КОРВЕТ 611» (Рис. 6.1 – 6.5)




Рис. 6.1




Рис. 6.3




Рис. 6.4




Рис. 6.5

Детали сборки станка «КОРВЕТ 611» (Рис. 6.1 – 6.5)

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	№*	Код	Наименование детали
6001	208185	Бабка передняя	6062	208246	Кожух
6002	208186	Блок	6063	208247	Винт
6003	208187	Болт	6064	208248	Болт
6004	208188	Шкала	6065	208249	Шайба
6005	208189	Заклепка	6066	208250	Болт
6006	208190	Блок зажимной	6067	208251	Шайба
6007	208191	Рычаг регулируемый зажимного блока	6068	208252	Шильдик
6008	208192	Шайба	6069	208253	Редуктор
6009	208193	Болт	6070	208254	Знак информационный
6010	208194	Ограничитель	6071	208255	Шильдик
6011	208195	Гайка	6072	208256	Распорка
6012	208196	Гайка стопорная	6073	208257	Шкала уровня масла
6013	208197	Кольцо крепежное вала	6074	208258	Пробка масленки
6014	208198	Болт	6075	208259	Шайба
6015	208199	Гайка	6076	208260	Болт
6016	208200	Штифт	6077	208261	Штифт конический
6017	208201	Штифт	6078	208262	Кожух
6018	208202	Планка	6079	208263	Пробка масленки
6019	208203	Штифт	6080	208264	Электродвигатель
6020	208204	Пружина прижимная	6081	208265	Шайба
6021	208205	Втулка	6082	208266	Болт
6022	208206	Винт установочный	6083	208267	Кольцо крепежное вала
6023	208207	Вал	6084	208268	Подшипник
6024	208208	Штифт пружинный	6085	208269	Шестерня
6025	208209	Пружина прижимная	6086	208270	Втулка
6026	208210	Штифт цилиндрический	6087	208271	Подшипник
6027	208211	Рычаг управления	6088	208272	Кольцо
6028	208212	Зажим	6089	208273	Кожух
6029	208213	Вал	6090	208274	Винт установочный со шлицем
6030	208214	Скоба	6091	208275	Вал
6031	208215	Штифт пружинный	6092	208276	Шпонка плоская
6032	208216	Скоба	6093	208277	Кожух
6033	208217	Штифт конический	6094	208278	Подшипник
6034	208218	Болт	6095	208279	Шестерня
6035	208219	Масленка	6096	208280	Шпонка плоская
6036	208220	Штифт конический	6097	208281	Кожух
6037	208221	Болт	6098	208282	Шестерня
6038	208222	Скоба	6099	208283	Пружина прижимная
6039	208223	Пружина прижимная	6100	208284	Винт установочный со шлицем
6040	208224	Штифт	6101	208285	Кольцо крепления вала
6041	208225	Пружина прижимная	6102	208286	Шестерня
6042	208226	Штифт цилиндрический	6103	208287	Шпонка плоская
6043	208227	Штифт цилиндрический	6104	208288	Шестерня
6044	208228	Тяга	6105	208289	Пружина прижимная
6045	208229	Штифт цилиндрический	6106	208290	Подшипник
6046	208230	Болт	6107	208291	Кольцо
6047	208231	Гайка	6108	208292	Корпус
6048	208232	Винт установочный	6109	208293	Вал
6049	208233	Кожух	6110	208294	Кожух
6050	208234	Индикатор	6111	208295	Подшипник
6051	208235	Винт установочный	6112	208296	Шестерня
6052	208236	Пружина прижимная	6113	208297	Шестерня
6053	208237	Шарик стальной	6114	208298	Втулка
6054	208238	Регулятор рычага	6115	208299	Кольцо
6055	208239	Винт установочный со шлицем	6116	208300	Сальник
6056	208240	Втулка	6117	208301	Распорка
6057	208241	Шестерня	6118	208302	Подшипник
6058	208242	Штифт конический	6119	208303	Кольцо крепежное
6059	208243	Шкала	6120	208304	Подшипник
6060	208244	Болт	6121	208305	Кольцо крепления вала
6061	208245	Шестерня коническая	6122	208306	Шестерня

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	№*	Код	Наименование детали
6123	208307	Шестерня	6180	208364	Муфта
6124	208308	Шпонка плоская	6181	208365	Шестерня
6125	208309	Подшипник	6182	208366	Втулка
6126	208310	Шпонка плоская	6183	208367	Втулка
6127	208311	Шестерня	6184	208368	Винт установочный со шлицем
6128	208312	Втулка	6185	208369	Подшипник
6129	208313	Шайба	6186	208370	Штифт
6130	208314	Болт	6187	208371	Пружина
6131	208315	Крышка	6188	208372	Кольцо крепления вала
6132	208316	Тяга	6189	208373	Подшипник
6133	208317	Втулка шлицевая	6190	208374	Блок пружинный
6134	208318	Шпонка плоская	6191	208375	Болт
6135	208319	Кожух	6192	208376	Шестерня коническая
6136	208320	Подшипник	6193	208377	Корпус червячной передачи
6137	208321	Шестерня	6194	208378	Штифт конический
6138	208322	Шпонка плоская	6195	208379	Регулятор рычага
6139	208323	Шестерня	6196	208380	Рычаг
6140	208324	Винт установочный со шлицем	6197	208381	Зажим
6141	208325	Корпус	6198	208382	Пружина прижимная
6142	208326	Подшипник	6199	208383	Крышка
6143	208327	Сальник	6200	208384	Ось
6144	208328	Кольцо	6201	208385	Болт стопорный
6145	208329	Втулка	6202	208386	Ручка
6146	208330	Кольцо крепежное	6203	208387	Вал шестеренчатый
6147	208331	Корпус	6204	208388	Шпонка плоская
6148	208332	Кольцо	6205	208389	Шестерня
6149	208333	Гайка круглая с пазами	6206	208390	Винт
6150	208334	Шайба стопорная	6207	208391	Распорка
6151	208335	Распорка	6208	208392	Подшипник
6152	208336	Подшипник	6209	208393	Шестерня
6153	208337	Подшипник	6210	208394	Крышка
6154	208338	Распорка	6211	208395	Шпонка плоская
6155	208339	Втулка	6212	208396	Вал шестеренчатый
6156	208340	Крышка	6213	208397	Распорка
6157	208341	Болт	6214	208398	Шестерня
6158	208342	Вал главный	6215	208399	Шпонка плоская
6159	208343	Шпонка	6216	208400	Шестерня
6160	208344	Гайка	6217	208401	Шестерня
6161	208345	Маховик	6218	208402	Кольцо крепления вала
6162	208346	Диск	6219	208403	Подшипник
6163	208347	Винт барашковый	6220	208404	Втулка
6164	208348	Индикатор	6221	208405	Штифт цилиндрический
6165	208349	Кольцо крепления вала	6222	208406	Подшипник
6166	208350	Подшипник	6223	208407	Червяк
6167	208351	Болт	6224	208408	Рычаг
6168	208352	Фланец	6225	208409	Регулятор рычага
6169	208353	Шпонка плоская	6226	208410	Винт установочный со шлицем
6170	208354	Червяк	6227	208411	Втулка
6171	208355	Кольцо крепления вала	6228	208412	Кольцо
6172	208356	Втулка	6229	208413	Штифт конический
6173	208357	Гайка	6230	208414	Вал
6174	208358	Винт установочный со шлицем	6231	208415	Штифт конический
6175	208359	Пружина прижимная	6232	208416	Соединительная пластина
6176	208360	Втулка шлицевая	6233	208417	Вилка смещения
6177	208361	Шайба	6234	208418	Втулка
6178	208362	Болт	6235	208419	Вал
6179	208363	Шпонка	6236	208420	Вилка смещения

Схема сборки станка «КОРВЕТ 611» (Рис. 9)




Рис. 9

Детали сборки станка «КОРВЕТ 611» (Рис. 9)

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	№*	Код	Наименование детали
9001	208421	Крышка	9011	208431	Крышка
9002	208422	Фильтр	9012	208432	Обод
9003	208423	Втулка крепежная	9013	208433	Труба для охлаждения
9004	208424	Насос СОЖ	9014	208434	Шланг резиновый
9005	208425	Фиксатор	9015	208435	Шланг резиновый
9006	208426	Крышка кожуха	9016	208436	Болт
9007	208427	Элемент соединительный труб	9017	208437	Болт
9008	208428	Разъем	9018	208438	Винт
9009	208429	Элемент соединительный труб	9019	208439	Болт
9010	208430	Элемент соединительный труб	9020	208440	Винт

Схема сборки станка «КОРВЕТ 611» (Рис. 10)




Рис. 10

Детали сборки станка «КОРВЕТ 611» (Рис. 10)

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали
1001	208441	Тяга
1002	208442	Винт фрезера горизонтальный
1003	208443	Распорка
1004	208444	Распорка
1005	208445	Распорка
1006	208446	Распорка
1007	208447	Узел осей
1008	208448	Втулка опорная
1009	208449	Винт крепежный
1010	208450	Рама опорная
1011	208451	Масленка
1012	208452	Гайка
1013	208453	Гайка
1014	208454	Шайба
1015	208455	Болт зажимной